Fig. 4 DRIVE MECHANISM AREA



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-11201-108	Intermediate Gear	1	
2	020-11207-106	Cam; Pressure Roller	1	B4
2	020-11214-005	Cam; Pressure Roller; A4	1	A4
2	020-11216-008	Cam; Pressure Roller; L	1	L
3	020-91310-204	Unit / Main Motor	1	
4	020-11315-200	*Main Cam	1	
5	020-11332-105	Timing Lever	1	
6	020-11329-007	Spring; Guide Roller	1	
7	600-20061-009	Bearing; 608ZZ	2	
8	020-11323-106	Print Positioning Base Ass'y	1	
9	612-80700-001	Gear; m0.5 x 75 + m0.8 x 14	1	
10	020-11326-008	Print Positioning Cam	1	
11	020-11319-303	Print Positioning Adj. Plate	1	
12	011-11711-115	Fulcrum Screw; Stripper	3	
13	443-30005-006	Sensor; GP1A71A	1	
14	020-65000-205	Pulse Motor	1	
15	020-11316-100	Print Positioning Lever	1	
16	020-11314-107	Timing Link Plate	1	
17	020-11312-104	Pin; Sector Gear	1	
18	020-11330-102	Spring; Sector Gear	1	
19	020-11311-108	Sector Gear	1	
20	612-82700-009	Gear; m1 x 74 + m2 x 30	1	
21	612-16200-003	Gear; m2 x 23 x 6	1	
22	020-11310-004	Timing Cam	1	
23	020-11210-000	Shaft; Intermediate Gear	1	
24	020-11203-100	Pressure Lever	1	
25	020-11209-109	Pressure Spring	1	TR1530
25	020-11215-001	Pressure Spring; A4	1	TR1510
26	020-11261-100	Pressure Solenoid Base	1	
27	020-65002-003	Solenoid	1	
28	020-11258-002	Lever; Pressure Solenoid	1	
29	020-11259-203	Spring; Pressure Solenoid	1	
30	020-12622-107	Bracket; A Pos. Sensor	1	
31	443-36000-006	Sensor R; RPI-811N	1	
32	020-14322-003	Set Plate; Safety SW	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
33	020-12625-009	Support Plate; Drum Safety SW	1	
34	020-60016-006	Drum Safety SW		
	443-02001-003	*Micro-SW; AM50031C331	1	
	020-55041-000	*Wire Harness; Drum Safety SW	1	
35	638-90804-103	Washer; 8.5 x 16 x 0.4	4	